

AU BAIN MARIE

GEBRUIKSAANWIJZING



ATTENTIE

- ▲ Gebruik alleen een geaard 220 V-stopcontact
- ▲ De au Bain-Marie is uitsluitend voor het temperatuur houden van voedsel
- ▲ Gebruik uitsluitend water in de Bain-Marie

GEBRUIKSAANWIJZING

- ▲ Zet het onderstel op een stabiele ondergrond
- ▲ Gebruik bij voorkeur warm water voor het vullen van de waterbak net zoveel dat de lege voedselbakjes (+/1 2cm) net niet gaat drijven
- ▲ Door middel van de thermostaatknop kun je de temperatuur regelen
- ▲ De onderkant van het apparaat kan warm/heet worden
- ▲ Tijdens het opwarmen kan het water verdampen, waardoor het systeem kan droogkoken
- ▲ LET OP je werkt met open vuur! Zorg altijd voor voldoende voorzorgsmaatregelen om brand en ongelukken te voorkomen
- ▲ Verplaats het apparaat nooit met water erin



Vragen- en opmerkingen

We hebben voor u een gebruiksaanwijzing samengesteld met daarop het gebruik van een van de Partyland producten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor druk- of spelfouten. Als u vragen heeft over het product, of als u nog meer technische gegevens nodig heeft, neem dan contact op met Partyland. Ons team staat graag voor je klaar om te helpen.

www.partyland.nl

